

设备安装要求

1. 基地气象监测站

安装设施	设备/设施尺寸	备注
气象站立杆	立杆高度：≥3m;	
设备底座	高度：46~50cm;	
Led 点阵屏	宽 2m; 高 1.04m; 立杆：2 根; 高度：≥1.5m; 底座直径：≥25cm。	

2. 土壤墒情监测站

安装设施	设备/设施尺寸	备注
立杆	立杆高度：≥1.5m;	
设备底座	高度：46~50cm。	

3. 太阳能虫情测报灯

安装设施	设备/设施尺寸	备注
安装基础	高度：≥70cm; 长度：≥60cm; 宽度：≥60cm; 地面部分高度：≥20cm;	
设备底座	高度：≥25cm; 长度：≥50cm; 宽度：≥50cm。	

4. 智能孢子捕捉仪

安装设施	设备/设施尺寸	备注
安装基础	高度：≥70cm; 长度：≥60cm; 宽度：≥60cm; 地面部分高度：≥20cm;	
设备底座	高度：≥30cm; 长度：≥60cm; 宽度：≥60cm。	

5. 玉米长势监测站

安装设施	设备/设施尺寸	备注
摄像机立杆	立杆高度：≥4m;	
设备底座	高度：50~60cm	